

**WINIX**

# HAVA TEMİZLEME CİHAZI



TR WINIX ZERO COMPACT

Kullanım Kılavuzu


Model Adı:  
**AAPU500-JLE**

# İÇERİK


Model Parça Diyagramı .....	3
Nerede Kullanılır .....	4
Kontrol Paneli .....	5
4-Kademeli Hava Temizleme .....	7
Cihazın Kurulumu.....	8
Filtre Değişimi & Filtre Bakımı.....	9
Güvenlik ve Dikkat Edilecek Hususlar.....	10
Güvenlik Talimatlar .....	11
SSS ve Garanti Koşulları.....	12
Ürün Özellikleri.....	13

# MODEL PARA DİYAGRAMI

ÖN



ARKA



## KUTU İÇERİĞİ



Cih




360° Hepsı Bir  
Arada Gerçek  
HEPA Filtre



Kullanım  
Kılavuzu

## NEREDE KULLANILIR



**Cihaz ile TV, radyo ve diğer elektronik ürünler arasındaki boşluk 30 ~ 46 cm olması gerekmektedir**  
elektronik parçalardan kaynaklanan elektromanyetik parazitler ürünün arızalanmasına neden olabilir.


### **Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız**

doğrudan maruz kalma ürünün arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.

### **Sadece sert ve düz yüzeylere yerleştirin**

dayanıksız veya eğimli yüzeyler anormal gürültü ve titreşimlere neden olabilir.

# KONTROL PANELİ



## 01. Filtre Değişim Göstergesi

LED ışık yandığında filtrelerin değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

## 02. Filtre Reset Butonu

360° Hepsi Bir Arada Gerçek HEPA Filtresini değiştirdikten sonra, filtre değişim göstergesi sönene kadar sıfırlama düğmesine en az 5 saniye basılı tutmak için ataç gibi küçük bir nesne kullanın.

## 03. Otomatik Mod Butonu

Otomatik Modun etkinleştirildiğini LED "Otomatik" ışığı gösterecektir.

• Otomatik Moddayken, fan hızı iç hava kalitesine göre otomatik olarak ayarlanır. İç hava kalitesi iyileştikçe, fan hızı otomatik olarak azalacaktır.

#### 04. Hava Kalitesi Göstergesi

Renk kodlu LED, üç hava kalitesi seviyesinden birini gösterir

- MAVİ (iyi), KEHRİBAR (normal), KIRMIZI (zayıf).

#### 05. Uyku Modu Butonu

LED "Uyku" ışığı, Uyku Modunun ne zaman etkinleştirildiğini gösterecektir.


- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, Hava Kalitesi Göstergesi LED ışığı devre dışı kalır.
- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, fan hızı otomatik olarak sessiz konuma ayarlanır.

#### 06. Buton

#### 07. Fan Hızı Göstergesi / Butonu

Mevcut fan hızını gösterir

- İstenen fan hızını ayarlamak için Fan Hızı ok düğmelerini kullanın. Fan hızları şu sırayla değişir: Otomatik, Düşük, Orta, Yüksek, Otomatik.




#### 08. Güç Butonu

Cihazı açık / kapalı konuma getirir. İlk 30 saniye boyunca, Hava Kalitesi Göstergesi Mavi, Kehribar ve Kırmızı renkler arasında geçiş yapacaktır.

Akıllı Sensörün, normal çalışma başlamadan önce ortamdaki hava kalitesini ölçmesi yaklaşık 30 saniye sürer.

## 4- KADEMELİ HAVA TEMİZLEME



### 01. Gözenekli Ön-Filtre

İç mekanlarda bulunan havadaki büyük parçacıkları yakalamak için tasarlanmıştır.

### 02. Gerçek HEPA Filtre


Havadaki alerjenlerin% 99,97'sini \* yakalar; polen, toz, evcil hayvan tüyleri ve duman. (\* 0,3 mikron kadar küçük parçacıklar).

### 03. Karbon Filtre

Yemek pişirme, evcil hayvanlar ve sigara gibi kimyasallardan kaynaklanan UOB'leri ve ev kokularını azaltır.


## BAKIM

### Filtre Değişimi


Filtre	Gösterge Işığı	Bakım Süresi	Değişim Süresi
360° Hepsini Bir Arada Gerçek HEPA Filtre	 Check Filter	14 Günde Bir Temizleyin	Yaklaşık 12 Aylık Kullanım

- Filtreyi Kontrol Et gösterge LED'i yandığında, Filtreyi değiştirmeniz gerekmektedir.
- Filtre değişimi arasındaki zaman aralıkları ortama bağlı olarak değişebilir.

# CİHAZIN KURULUMU




1. Ürünü ters çevirin.




2. Ürünün altındaki tutacağı tutun, saat yönünün tersine çevirin ve filtre kapağını dışarı çekin.




3. Koruyucu plastiği ürünün içine takılan filtreden çıkarın.



4. Filtreyi, tamamen yerine oturana kadar üst tarafı aşağı bakacak şekilde ünitenin altına yerleştirin. Filtrenin üst tarafında açıklık bulunmaktadır.



5. Filtreyi taktıktan sonra, filtre kapağını kapatmak için kolu saat yönünde çevirin.



6. Ürünü dik konuma getirin ve fişi takarak cihazı çalıştırın.




# FİLTRE DEĞİŞİMİ



Filtre değişimi yapıldıktan sonra «RESET» tuşuna en az 5 saniye basılı tutun.

## FİLTRE BAKIMI


### Filtre Temizliği



Elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.

- Sadece Ön-Filtreyi temizleyin
- Filtre yıkamak için uygun DEĞİLDİR
- Filtre değişimi arasındaki zaman aralıkları ortama bağlı olarak değişebilir.

### • Akıllı Sensörün Bakımı (Toz Sensörü):




Akıllı Sensörü elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- Temizleme aralığı: HER 2 AYDA BİR.

### ⚠ NOT

- Hasara veya renk solmasına neden olabilecek benzen, alkol veya diğer uçucu sıvılar kullanmayın.

### Dış ve İç Yüzey Temizliği :



Cihazı oda sıcaklığında su kullanarak yumuşak nemli bir bezle silin. Daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın.

- Ürünü ters çevirdikten sonra filtre kapağını çıkarın ve içini elektrikli süpürge ile temizleyin.
- Optimum performans için 14 günde bir temizleyin.

### ⚠ NOT

- Cihazı temizlerken, her zaman önce güç kablosunu çıkarın ve ardından ünite soğuyana kadar bekleyin.
- Cihazı asla sökmeyin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Yanıcı spreyler veya sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Çocukların cihazı temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.

## GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazı çalıştırmadan önce, oluşabilecek hasarı önlemek ve güvenli kullanımı sağlamak için güvenlik uyarılarını ve talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Üniteyi çalıştırmadan önce filtrelerin takıldığından emin olun - Filtresiz çalışma cihazın ömrünü kısaltabilir ve elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ünitedeki havalandırma deliklerinde yabancı cisimlerin bulunmadığından emin olun - Raptiyeler, çubuklar ve madeni paralar gibi cisimler.

Ünitenin iç kısmına ıslak ellerle dokunmayın - Yüksek voltaj elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ünite girişi ve çıkışı deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun - Tıkanma iç sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak ürünün bozulmasına ve deformasyonuna neden olabilir.

Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın ve destek amaçlı oturmayın - Yaralanmaya veya ürünün bozulmasına ve deformasyona uğramasına neden olabilir.

Ürünü ters çevirirken, filtrenin alt (bloke) tarafı üstten görünecek şekilde filtreyi dikkatli bir şekilde takın. Filtre yönü doğru takılmazsa, ürün hasarına ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.



### DİKKAT

Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak ve ünitenin hasar görme riskini azaltmak için bu talimatları izleyin.

Şebeke kablosu hasar görmüşse, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya montaj ile değiştirilmelidir.

- Bu cihaz, güvenlitten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel duyuşal veya zihinsel yetenekleri azaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan bir kişi (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, belgeleri korumak veya sanat eserlerini korumak için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Cihazı kapatmadan güç kablosunu çekmeyin.



Ürünün suyla temas etmesi durumunda fişten çekin ve yetkili personele danışın.



Aynı prize veya güç kaynağına başka cihazlar bağlamayın.



Cihaz çalışır durumdayken fişten çekmeyin ve hareket ettirmeyin.



Cihaz çalışırken güç kablosunu kıvrımayın veya düğüm atmayın.



Prize ıslak elle dokunmayın.



Uzun süreli kapalı kalma durumunda cihazı prizden çıkarın.



Sıcaklık veren cihazların yakınına yerleştirmeyin.



Endüstriyel atıklardan kaynaklanan gaz, duman veya büyük miktarlarda metal tozu içeren ortamlarda kullanmayın.



Kablo, üzerine ağır nesnelere yerleştirme, zorlama, bükme, çekme, düğüm haline getirme veya sıkıştırma durumlarında hasar görebilir.



Hiçbir motorlu araca veya ulaşım aracına (kamyon, tekne, gemi vb.) monte etmeyin.



Aşırı miktarda zararlı gaz bulunan bir yere yerleştirmeyin.



Yanıcı maddelerin (aerosoller, yakıt, gazlar vb.) yanına koymayın.



Ürünü rüzgara veya hava akımına maruz bırakmayın.



Elektrik prizlerinin altına koymayın.



Ürünün nemlenebileceği aşırı nemli alanlara yerleştirmeyin.



Yanғыn veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı herhangі bir kat hal halz kontrol cihazıyla kullanmayın.



Çalışma sırasında üniteyi duvardan 30 cm'den daha yakın yerleştirmeyin. Duvarda buğulanmaya neden olabilir.

# GÜVENLİK TALİMATLARI

Winix hava temizleme cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece evde kullanım için uygundur.

## HAVA TEMİZLEME CİHAZINI KULLANIMI İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

**DIKKAT** : Elektrik çarpması, kısa devre ve / veya yangın riskini azaltmak için bu kılavuzdaki talimatları izleyin.

- Üniteyi onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar kalifiye bir teknisyen tarafından tamamlanmalıdır.
- Güç kablosu veya fiş hasarlıysa veya duvar prizi bağlantısı gevşekse kullanmayın.
- Yalnızca AC 220 - 240 V kullanın.
- Güç kablosuna zarar vermeyin, kırmayın, zorla bükmeyin, çekmeyin, bükmeyin, sarmayın, sıkıştırmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın.
- Elektrik fişindeki tozu periyodik olarak temizleyin. Bu, nem birikmesinden kaynaklanan şok riskini azaltacaktır.
- Üniteyi temizlemeden önce elektrik fişini prizden çıkarın. Elektrik fişini çıkarırken, fişten tutarak tutun, asla kablodan tutmayın.
- Güç fişi hasar görmüşse, üretici veya kalifiye bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanmadığınız zaman elektrik fişini prizden çıkarın.
- Elektrik fişini ıslak ellerle tutmayın.
- İç mekanda duman oluşturan böcek öldürücüler kullanırken üniteyi çalıştırmayın.
- Üniteyi benzen veya tinerle temizlemeyin. Ünite üzerine böcek ilacı püskürtmeyin.
- Üniteyi banyo gibi nemli veya ıslanabilecek yerlerde kullanmayın.
- Hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.
- Üniteyi yanıcı gazların yakınında kullanmayın. Sigara, tütsü veya diğer kıvılcım oluşturan öğelerin yakınında kullanmayın.
- Ünite, ısıtma cihazlarından veya diğer kaynaklardan salınan karbon monoksiti gidermeyecektir.

## HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ KULLANMAK İÇİN ÖNEMLİ ÖNLEMLER

- Giriş veya çıkış havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Soba gibi sıcak nesnelere yakınında kullanmayın.
- Ünitenin buharla temas edebileceği yerlerde kullanmayın.
- Üniteyi yan tarafında kullanmayın.
- Fritöz gibi yağlı kalıntı oluşturan ürünlerden uzak tutun.
- Üniteyi temizlemek için deterjan kullanmayın.
- Filtresiz çalıştırmayın.
- Gerçek HEPA Filtresini yıkamayın ve yeniden kullanmayın.
- Taşımak için ünitenin arkasındaki kolu tutun.
- Ön panelden tutmayın.
- Hava çıkış deliklerine veya fana küçük nesnelere sokmayın.

# SIKÇA SORULAN SORULAR

## Cihaz Açılmıyor

- Fiş prize sağlam bir şekilde takılmış mı ?
  - Prizde güç olduğundan emin olun ve fişin sağlam olduğundan emin olun.
- Elektrik kesintisi var mı ?
  - Diğer ışıkların ve elektrikli ekipmanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

## Cihaz Otomatik Modda Çalışmıyor

- Otomatik Mod seçildi mi ?
  - Otomatik Mod seçilene kadar Fan Hızı düğmesine basın.
- Sensör Tıkalı mı ?
  - Akıllı Sensörü (Toz Sensörü) elektrikli süpürgeyle temizleyin.

## Titriyor ve çok gürültü yapıyor

- Eğimli veya düz olmayan bir yüzeyde mi çalışıyor?
  - Üniteyi sert, düz ve düz bir alana taşıyın.

# GARANTİ KOŞULLARI

Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

1. Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
2. Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
3. Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
4. Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.

## Elektrik Fişi ve Priz Sıcak

- Fiş güvenli bir şekilde takıldı mı ?
  - Fişin prize düzgün şekilde takıldığından emin olun.

## Tuhaf Bir Koku Var

- Duman, toz veya kokunun olduğu bir yerde mi kullanılıyor?
  - Her iki taraftaki hava girişlerini temizleyin ve Ön Filtreyi temizleyin.
  - 360° Hepsini Bir Arada Gerçek HEPA Filtresini değiştirin.

## Fan gücü zayıf. Ünite havayı temizlemiyor

- Filtre Kontrol Göstergesi ışığı yanıyor mu?
  - Filtreyi talimatlara uygun olarak değiştirin.

# GARANTİ KOŞULLARI

5. Garanti süresi 2 senedir. Product registration – Winix Europe sayfasında satın aldığınız ürünü kayı ederseniz +1 sene daha garanti süresi hakkı kazanabilirsiniz. Bu kayıt işlemi ile garanti süresi toplam 3 sene olacaktır.

Ürün Adı	Hava Temizleme Cihazı
Model Adı	AAPU500-JLE
Satın Alınma Tarihi	
Garanti Süresi	Two (2) years
Kullanıcı	Adres
	İsim
	Tel

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model Adı	Zero Compact (AAPU500-JLE)
Voltaj Değeri	AC 220 - 240 V, 50 Hz
Güç Tüketimi	55 W
İdeal Oda Boyutu	50 m <sup>2</sup>
Boyut	24.1 cm (W) x 24.1 cm (D) x 37.1 cm (H)
Ağırlık	3.1 kg
Filtre Seti	FILTER O / SKU: 1712-0110-04

Dış yüzey, tasarım ve ürün özellikleri, önceden haber vermeksizin ürün performansını artırmak için değiştirilebilir.

## Ürünle ilgili sorular ve müşteri hizmetleri için Winix ile iletişime geçin

- Website : [www.iyihava.com](http://www.iyihava.com)

Hizmeti hızlandırmak için lütfen model adını ve numarasını, sorunun detayını, iletişim bilgilerinizi ve adresinizi belirtin.



# WINIX

**Ürünle ilgili sorunlar ve  
şikayetler için müşteri  
temsilcisine başvurun**

• Website: [www.winixeuropa.eu](http://www.winixeuropa.eu)

Hizmeti hızlandırmak için lütfen model adını ve numarasını, sorunun detayını, iletişim bilgilerinizi ve adresinizi belirtin.

2610-0267-01 Rev.00