


lufra



Lufra Airzen Hava Temizleme Cihazı





Kullanım Kılavuzu

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz
ve güvenli bir şekilde saklayınız.


Ürün Görünümü



Ürün Görünümü



Kontrol Paneli




Kurulum



Hava temizleyiciyi kullanmadan önce lütfen filtreyi aşağıdaki talimatlara göre doğru şekilde takın.

Not: Filtreleri takmadan önce hava temizleyicinin elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

1.Cihazı ters çevirin ve iki " ▲ " hizalanana kadar saat yönünün tersine çevirerek filtreyi çıkarın.




2.Plastik filmi filtreden çıkarın, filtreyi geri koyun ve ok " ● " işaretini gösterene kadar saat yönünde çevirin




Kurulum

3. Hava temizleyiciyi sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin. Hava girişi ile duvar veya yakındaki mobilyalar arasında en az 20 cm mesafe olduğundan emin olun.



4. Fişi bir elektrik prizine bağlayın



Nasıl Kullanılır



Açma/ Kapatma

Cihazı açmak için " " düğmesine dokunun. İlgili gösterge, bir bip sesi ile birlikte yanacaktır. Bekleme moduna girmek için bu düğmeye tekrar basın.



Fan Hızı

Fan hızı seçeneklerini seçmek için " " düğmesine dokunun:

UYKU -> DÜŞÜK -> YÜKSEK -> OTOMATİK

Bu düğmeye basmaya devam ettikçe bu döngü tekrarlanacaktır.

Her basışta bir bip sesi duyulacaktır. İlgili gösterge ışığı yanacaktır.

-Otomatik mod: Hava kalitesi göstergesinin fan hızı ve ışık halkası rengi,

PM2.5 akıllı sensör tarafından algılanan gerçek zamanlı hava kalitesi ile belirlenir

PM2.5 göstergesi yanar

- **Mavi** Hava kalitesi mükemmel olduğunda
- **Yeşil** Hava kalitesi iyi olduğunda
- **Turuncu** Hava kalitesi normal olduğunda
- **Kırmızı** Hava kalitesi kötü olduğunda

Uyku Modu: Fan, sessiz çalışma için en düşük fan hızını kullanacak ve uyku göstergesi dışındaki tüm göstergeler kapanacaktır. Ekranı beş saniye boyunca etkinleştirmek için herhangi bir düğmeye dokunun, bu süre zarfında ünitenin çalışmasını değiştirebilirsiniz

Light off:

When the air purifier is running in non-sleep mode, long press this button for 3 seconds to turn off the display lights, and other operating modes remain unchanged; in sleep mode, this long press function is invalid.

Short press any button to restore the display.



Zamanlayıcı

Dokunmak " " düğmesine basarak zamanlayıcı süresini seçin: 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat - ilgili gösterge ışığı yanacak ve bir bip sesi duyulacaktır. Cihaz zamanlamaya başlayacak ve ayarlanan süreden sonra otomatik olarak kapanacaktır. Saat değiştirilirse zamanlayıcı yeniden başlayacaktır. Zamanlayıcıyı kapatmak için, tüm göstergeler kapanana kadar bu düğmeye art arda basın.

Nasıl Kullanılır



Ion/ Filtre Hatırlatıcısı

Ion

İyonlaştırıcıyı açıp kapatmak için "  " tuşuna basılı tutun.

Filtre Hatırlatıcısı

Gösterge yanıp söndüğünde, filtrenizi değiştirme zamanı gelmiştir. Yeni filtreyi değiştirdikten sonra, filtre ömrü sayacını sıfırlamak için "  " düğmesini beş saniye basılı tutun.

Hafıza işlemi

Hava temizleyici prize takıldığında, kapatıldığında programlanan ayarlarını hatırlayacak ve tekrar açıldığında bu ayarlara devam edecektir.

Bakım & Onarım

Bilginize:

- Üniteyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce daima fişini çekin.
- Makineyi suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Ünitenin herhangi bir parçasını temizlemek için aşındırıcı, aşındırıcı veya yanıcı ürünler kullanmayın.
- Filtreler YIKANMAZ.

Hava Temizleyiciyi Temizleyin

Toz birikmesini önlemek için hava temizleyicinin içini ve dışını düzenli olarak temizleyin

- Hava temizleyicinin hem içini hem de dışını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullan
- Hava temizleyicinin giriş ve çıkışını temizlemek için yumuşak bir fırça veya bez kullanın.

Filtre Değişikliği Hatırlatıcısı

Ne zaman "  " yanıp sönerse, filtrelerinizi değiştirme zamanı gelmiştir. Temizleyici, filtrenizin kalan ömrünü hesaplamak için hava kalitenizi, çalışma hızınızı ve hava temizleyicinizi ne sıklıkta kullandığınızı kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir. Normal kullanımda durum, filtre ömrü yaklaşık 3.000 saattir. Süresi dolmuş filtre, gösterge yanıp sönmese bile:

- Hava temizleyici açıkken artan gürültü
- Azalan hava akışı
- Olağandışı kokular
- Gözle görülür tıkalı filtre

Filtrenin değiştirilmesi

- 1.Lütfen filtreleri takmadan önce hava temizleyicinin fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun.
- 2.Yeni filtreyi plastik ambalajından çıkarın.
3. “**KURULUM**” bölümündeki adımları takip edin.
- 4.Filtre sayacını sıfırlamak için 5 saniye boyunca "  " basılı tutun.

Güvenlik

Bu kılavuz, elektrikli ev aletinizle ilgili önemli güvenlik bilgileri sağlar. Her zaman tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve kaydedin.

Genel Bilgiler

- Hava temizleyicinizi yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.
- Filltre yi koruyucu poşetinden çıkarmadan kullanmayın. Temizleyici havayı filtrelemez ve aşırı ısınarak yangın tehlikesine neden olabilir.
- Hava temizleyicinizi aşağıdaki konumlara yerleştirmeyin veya kullanmayın:
 - Açık havada. Sadece kapalı alanda kullanım içindir.
 - Yatak veya kanepeler gibi yumuşak yüzeyler ünitenin devrilmesine neden olabilir.
 - Islak veya nemli yerler veya aşırı nemli alanlar.
 - Yüksek sıcaklık konumları veya ısı kaynaklarının yakınında.
 - Mutfak gibi yağlı duman yayan yerler.
 - Yağ veya yanıcı gazın kullanıldığı yerlerde sızıntı olabilir.
 - Yanıcı gazların, buharların, metalik tozların, aerosol (sprey) ürünlerin veya endüstriyel yağ dumanlarının bulunduğu yerler.
- Hava çıkışının hayvanlara veya bitkilere baktığı yerler.
- Oksijenin uygulandığı yerden 5 ft / 1.5 m uzakta tutun.
- Cihaz, çocuklar veya artık onu kullanma yetkisine sahip kişiler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Hava temizleyicinin üzerine oturmeyin veya herhangi bir şey koymayın.
- Hava temizleyiciniz hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa ya da kablosu veya fişi hasarlıysa kullanmayın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Olağandışı gürültü, koku, duman, sıcaklık artışı, sızıntı vb. gibi anormal durumlar bulursanız, lütfen güç anahtarını hemen kapatın ve ardından yardım için Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

Güç ve Bağlantı

- Hava temizleyiciyi bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin ve uzatma kablosu kullanmaktan kaçının.
- Kabloyu yoğun trafik alanlarından uzak tutun ve kabloya takılıp düşmeyecek şekilde düzenleyin.
- Kabloyu asla herhangi bir ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Kabloyu kilim, halı veya başka bir örtü ile örtmeyin.
- Kabloyu mobilya veya cihazların altına koymayın.

Güvenlik Bilgisi

- Güç kablosuna zarar vermeyin, kırmayın, zorla bükmeyin, çekmeyin, bükmeyin, demetlemeyin, kaplamayın, sıkıştırmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Kullanılmadığı zaman toz adaptörünü prizden çıkarın.
- Bu güç adaptörünün polarize bir fişi vardır (bir uç diğerinden daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş polarize bir prize yalnızca tek yönlü takılacak şekilde tasarlanmıştır. Fiş prize tam olarak oturmuyorsa, fişi ters çevirin. Eğer öyleyse hala uymuyorsa, kalifiye bir elektrikçiye başvurun. Bu güvenlik özelliğini devre dışı bırakmaya çalışmayın.
- Yalnızca uygun elektrik prizi tipinde kullanın. Soket tipi (voltaj ve hertz), ünitenin yanındaki veya altındaki ürün etiketinde bulunabilir. Üniteyi yanlış priz tipine takmak üniteye zarar verebilir/tahrip edebilir.

Sorun Giderme

Ünite çalışmıyor.	Güç kaynağı yok	Elektrik kaynağını ve sigortayı kontrol edin
	Güç kablosu hasarı	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Fan çalışmıyor.	Cihaz açılmıyor	Fişe takın ve açın.
	Motor çalışmıyor	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
	İçeride gevşek veya yabancı parça	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Ünite alışık olmadık bir ses çıkarıyor.	Düz olmayan zeminde cihaz	Düz zemine koyun
	Filtre poşetinden çıkmamış	Plastik torbayı filtrelerden çıkarın
	İçeride gevşek veya yabancı parça	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Yetersiz hava temizleme kalitesi.	Filtrelerin değiştirilmesi gerekiyor	Hava filtresini yenileyin
	Hava girişi veya çıkışı tıkalı	Ünitenin giriş veya çıkışının herhangi bir nesne tarafından engellenmediğinden emin olun
	Dış hava kirliliği	Hava temizleyiciyi çalıştırırken kapı ve pencereleri kapatın
	Büyük oda	Odanın önerilen boyuttan daha küçük olduğundan emin
Cihaz kötü koku yayıyor.	Filtrelerin değiştirilmesi gerekiyor	Hava filtresini değiştirin
	Yüksek nem seviyesi	Hava temizleyicinin bağıl nemin %85'ten az olduğu bir odada olduğundan emin olun. Daha yüksek nem seviyeleri hava filtresinde küf oluşumuna sebep
	Yeni ürün	İlk kullanımda hafif bir plastik kokusu vardır, koku bir süre kullandıktan sonra kendiliğinden kaybolur. Bu normal bir durumdur.

Ürün Özellikleri

Ürün : Hava temizleme Cihazı	Çalışma Voltajı: 220-240V~50Hz
Model: Lufra Airzen	Güç: 30W
CADR: 150m³/h	Gürültü Seviyesi: 40dB(A) Maksimum fan seviye
Ebat: Ø 200*300mm	Net Ağırlık : 1.83 kg

GARANTİ KOŞULLARI

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: DEMOS ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adresi: Eyüp Sultan Mah. Osmangazi caddesi No 136 K:2 Sancaktepe / İstanbul (Erlöj Lojistik Binası) Telefonu: 0216 415 8087 Faks: 0216 4156483 e-posta: demos@demos.com.tr	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	
Malın	
Cinsi: Markası: Modeli:	Garanti Süresi: Azami Tamir Süresi: Bandrol ve Seri No:

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, ATV araçları, motorlu bisiklet, motorlu scooterlar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için ise 45 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK SERVİS

1. <https://www.iyihava.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.
2. Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketleme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
3. Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır
4. 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir
- 5 .Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır
- 6 .Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti müşteriye yansıtılacaktır.
- 7 .90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir
- 8 .Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir
- 9 .Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.
İçerenköy Mah,Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33
www.netsistemelektronik.com.tr
ozlem@netsistemelektronik.com.tr

Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastikaksamlarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayıp kargo görevlisinden "Hasar/Durum Tespit Tutanağı" hazırlamasını isteyiniz.
- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. "Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü." gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.
- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve "Hasar Tespit Tutanağı" hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.
- "Hasar Tespit Tutanağı" ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.
- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp işlemlerinizi hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

TEKNİK SERVİS

Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.

- Dış paketlemede yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.
- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.
- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).
- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıştırılabileceği uygun alanlar bırakınız. Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.

Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm'lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabilir ve ağır eşyaların paketlemesinde taban dolgu malzemesinin miktarının artırılması gerektiği gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir.