


lufras


Lufras Airzen Plus Hava Temizleme Cihazı




Kullanım Kılavuzu

Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve güvenli bir şekilde saklayınız.

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ



KONTROL PANELİ




KURULUM

Hava temizleyiciyi kullanmadan önce lütfen filtreyi aşağıdaki talimatlara göre doğru şekilde takın.


Not: Filtreleri takmadan önce hava temizleyicinin elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

1




Çıkarmak için arka kapak kolunu çekin

2




Filtreyi ambalajından çıkartın

3



Filtreyi makineye takın


4




Arka kapağı sabitleyin ve güç kaynağına bağlayın

KURULUM

5. Hava temizleyiciyi sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin. Hava girişi ile duvar veya yakındaki mobilyalar arasında en az 20 cm mesafe olduğundan emin olun.



6. Elektrik fişini bir elektrik prize bağlayın.



NASIL KULLANILIR



Açma / kapama

Açma/Kapama:

Cihazı açmak için bu düğmeye dokununuz, bir bip sesi ile birlikte ilgili gösterge yanacaktır. Bekleme moduna girmek için bu düğmeye tekrar basın




Uyku Modu

Uyku Modunu açmak/kapatmak için bu düğmeye dokununuz. Uyku Modu, mümkün olan en düşük fan hızını kullanarak sessizce çalışır, uyku göstergesi dışındaki tüm göstergeler sönecektir. Herhangi bir tuşa dokunduğunuzda, ekran 30 saniye boyunca devam edecek ve ardından uyku modundan çıkmak ve otomatik moda girmek için 30 saniye içinde herhangi bir tuşa tekrar dokununuz. Düğme işlemi olmadan 30 saniye sonra ekran kapanacaktır



Fan hızı

Fan hızı seçeneklerini belirlemek için bu düğmeye dokununuz



Bu düğmeye basmaya devam ettikçe bu döngü tekrarlanacaktır. Her basışta bir bip sesi duyulacaktır. İlgili gösterge ışığı yanacaktır.

Otomatik mod: Hava kalitesi göstergesinin fan hızı ve ışık halkası rengi, PM2,5 akıllı sensör tarafından algılanan gerçek zamanlı hava kalitesi ile belirlenir. PM2,5 göstergesi yanar:

- Hava kalitesi mükemmel olduğunda mavi
- Hava kalitesi iyi olduğunda yeşil
- Hava kalitesi ortalama olduğunda turuncu
- Hava kalitesi düşük olduğunda kırmızı

NOTE: PM2,5 refers to inhalable particles: particulate matter with a diameter of less than 2,5 micrometers (µm), which can only be detected with an electron microscope. (For reference, the average human hair is about 70 micrometers in diameter.)



Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlamak için bu düğmeye dokununuz, zaman ekranda görüntülenecek ve 1h/2h/4h/8h/0 (zamanlamayı iptal et) arasında geçiş yapacaktır, basmayı bıraktığınızda gereken süre ayarlanır ve arıtıcının zamanlama durumuna girdiğini belirtmek için zaman göstergesi yanar.

Çocuk kilidi

Çocuk kilidi modunu etkinleştirmek için bu düğmeye 5 saniye uzun basın, ekranın sol alt köşesinde gösterge yanar. Çocuk kilidinden çıkmak için düğmeye basıp tekrar 5 saniye basılı tutana kadar tüm işlevler kilitlenecektir.



Filtre değişim

Gösterge yanıp söndüğünde, filtrenizi değiştirme zamanı gelmiştir. Yeni filtreyi değiştirdikten sonra, filtre ömrü sayacını sıfırlamak için bu düğmeyi beş saniye basılı tutunuz.

Hafıza işlevi

Hava temizleyici prize takıldığında, kapatıldığında programlanan ayarlarını hatırlayacak ve tekrar açıldığında bu ayarlara devam edecektir.

BAKIM & ONARIM

Dikkatinize

- Üniteyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce daima fişini çekiniz.
- Makineyi suya veya başka bir sıvıya batırmayınız.
- Ünitenin herhangi bir parçasını temizlemek için aşındırıcı, aşındırıcı veya yanıcı ürünler kullanmayınız.
- Filtreler yıkanamaz

Hava Temizleyiciyi Temizleyin

Toz birikmesini önlemek için hava temizleyicinin içini ve dışını düzenli olarak temizleyin

- Hava temizleyicinin hem içini hem de dışını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanınız.
- Hava temizleyicinin giriş ve çıkışını temizlemek için yumuşak bir fırça veya bez kullanınız.

Filtre Değişikliği Hatırlatıcısı

Ne zaman " " yanıp sönerse, filtrelerinizi değiştirme zamanı gelmiştir. Temizleyici, filtrenizin kalan ömrünü hesaplamak için hava kalitenizi, çalışma hızınızı ve hava temizleyicinizi ne sıklıkta kullandığınızı kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir. Normal kullanım koşullarında filtre ömrü yaklaşık 3.000 saattir. Gösterge yanıp sönmese bile süresi dolmuş bir filtrenin belirtilerine dikkat ediniz:

- Hava temizleyici açıkken artan gürültü
- Azalan hava akışı
- Olağandışı kokular
- Gözle görülür şekilde tıkalı filtre

Filtrenin Değiştirilmesi

1. Lütfen filtreleri takmadan önce hava temizleyicinin fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun.
2. Yeni filtreyi plastik ambalajından çıkarınız.
3. "KURULUM" bölümündeki adımları takip edin.
4. Filtre ömrü sayacını sıfırlamak için 5 saniye boyunca " " basılı tutunuz.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Bu kılavuz, elektrikli ev aletinizle ilgili önemli güvenlik mesajları sağlar. Her zaman tüm güvenlik talimatlarını okuyun, uygulayın ve kaydedin.

Genel Bilgiler

- Hava temizleyicinizi yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.
- Streç filmi filtreden çıkarmadan kullanmayın. Temizleyici havayı filtrelemez ve aşırı ısınarak yangın tehlikesine neden olabilir.
- Hava temizleyicinizi aşağıdaki konumlara yerleştirmeyin veya kullanmayın:
 - Açık havada. Sadece kapalı alanda kullanım içindir.
 - Yatak veya kanepe gibi yumuşak yüzeyler ünitenin devrilmesine neden olabilir.
 - Islak veya nemli yerler veya aşırı nemli alanlar.
 - Yüksek sıcaklık konumları veya ısı kaynaklarının yakınında.
 - Mutfak gibi yağlı duman yayan yerler.
 - Yağ veya yanıcı gazın kullanıldığı yerlerde sızıntı olabilir.
 - Yanıcı gazların, buharların, metalik tozların, aerosol (sprey) ürünlerin veya endüstriyel yağ dumanlarının bulunduğu yerler.
 - Hava çıkışının hayvanlara veya bitkilere baktığı yerler.
 - Oksijenin uygulandığı yerden 5 ft / 1.5 m uzakta tutun.
 - Cihaz, çocuklar veya artık onu kullanma yetkisine sahip kişiler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
 - Hava temizleyicinin üzerine oturmeyin veya herhangi bir şey koymayın.
 - Hava temizleyiciniz hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa ya da kablosu veya fişi hasarlıysa kullanmayın. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
 - Olağandışı gürültü, koku, duman, sıcaklık artışı, sızıntı vb. gibi anormal durumlar bulursanız, lütfen güç anahtarını hemen kapatın, ve ardından yardım için Müşteri Desteği ile iletişime geçin

Güç ve Bağlantı

- Hava temizleyiciyi bir elektrik prizinin yakınına yerleştirin ve uzatmakablosu kullanmaktan kaçının.
- Kabloyu yoğun trafik alanlarından uzak tutun ve kabloya takılıp düşmeyecek şekilde düzenleyin.
- Kabloyu asla herhangi bir ısı kaynağının yakınına koymayın.
- Kabloyu kilim, halı veya başka bir örtü ile örtmeyin. Kabloyu mobilya veya cihazların altına koymayın.

- Güç kablosuna zarar vermeyin, kırmayın, zorla bükmeyin, çekmeyin, bükmeyin, demetlemeyin, kaplamayın, sıkıştırmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın.
- Kullanılmadığı zaman toz adaptörünü prizden çıkarın.
- Bu güç adaptörünün polarize bir fişi vardır (bir uç diğerinden daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş polarize bir prize yalnızca tek yönlü takılacak şekilde tasarlanmıştır. Fiş prize tam olarak oturmuyorsa, fişi ters çevirin. Eğer öyleyse hala uymuyorsa, kalifiye bir elektrikçiye başvurun. Bu güvenlik özelliğini devre dışı bırakmaya çalışmayın.
- Yalnızca uygun elektrik prizi tipinde kullanın. Soket tipi (voltaj ve hertz), ünitenin yanındaki veya altındaki ürün etiketinde bulunabilir. Üniteyi yanlış priz tipine takmak üniteye zarar verebilir/tahrip edebilir.

SORUN GİDERME

Ünite çalışmıyor.	Güç kaynağı yok	Elektrik kaynağını ve sigortayı kontrol edin
	Güç kablosu hasarı	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Fan çalışmıyor.	Cihaz açılmıyor	Fişe takın ve açın.
	Motor çalışmıyor	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Ünite alışık olmadık bir ses çıkıyor.	İçeride gevşek veya yabancı parça	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
	Düz olmayan zeminde cihaz	Düz zemine koyun
Yetersiz hava temizleme kalitesi.	Filtre poşetinden çıkmamış	Plastik torbayı filtrelerden çıkarın
	İçeride gevşek veya yabancı parça	Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Filtrelerin değiştirilmesi gerekiyor	Filtrelerin değiştirilmesi gerekiyor	Hava filtresini yenileyin
	Hava girişi veya çıkışı tıkalı	Ünitenin giriş veya çıkışının herhangi bir nesne tarafından engellenmediğinden emin olun
Dış hava kirliliği	Dış hava kirliliği	Hava temizleyiciyi çalıştırırken kapı ve pencereleri kapatın
	Büyük oda	Odanın önerilen boyuttan daha küçük olduğundan emin olun
Cihaz kötü koku yayıyor.	Filtrelerin değiştirilmesi gerekiyor	Hava filtresini değiştirin
	Yüksek nem seviyesi	Hava temizleyicinin bağlı nemin %85'ten az olduğu bir odada olduğundan emin olun. Daha yüksek nem seviyeleri hava filtresinde küf oluşumuna sebep
Yeni ürün	Yeni ürün	İlk kullanımda hafif bir plastik kokusu vardır, koku bir süre kullandıktan sonra kendiliğinden kaybolur. Bu normal bir durumdur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün: Hava Temizleme Cihazı	Çalışma Voltajı : 220-240V~50/60Hz
Model: Lufra Airzen Plus	Güç: 38W
CADR: 350m³/h	Gürültü Seviyesi: 51dB(A) Maksimum fan seviye
Ebat: 350*495*220mm	Net Ağırlık : 6kg

GARANTİ KOŞULLARI

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: DEMOS ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adresi: Eyüp Sultan Mah.Osmangazi caddesi No 136 K:2 Sancaktepe / İstanbul (Erfog Lojistik Binası) Telefonu: 0216 415 8087 Faks: 0216 4156483 e-posta: demos@demos.com.tr	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	
Malın	
Cinsi: Markası: Modeli:	Garanti Süresi: Azami Tamir Süresi: Bandrol ve Seri No:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil, kamyonetler, motosikletler, ATV araçları, motorlu bisiklet, motorlu scooterlar, deniz motosikletleri, yatlar, kar motosikletleri ve karavanlar için ise 45 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

TEKNİK SERVİS

1. <https://www.iyihava.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.

2. Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketleme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

3. Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır

4. 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir

5 .Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır

6 .Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti müşteriye yansıtılacaktır.

7 .90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir

8 .Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir

9 .Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.

İçerenköy Mah.Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33

www.netsistemelektronik.com.tr

ozlem@netsistemelektronik.com.tr

Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastikaksamlarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayıp kargo görevlisinden "Hasar/Durum Tespit Tutanağı" hazırlamasını isteyiniz.

- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. "Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü." gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.

TEKNİK SERVİS

- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve "Hasar Tespit Tutanağı" hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.

- "Hasar Tespit Tutanağı" ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.

- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp işlemlerinizi hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.

- Dış paketlemede yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.

- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.

- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).

- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıştırılabileceği uygun alanlar bırakınız. Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.

Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm'lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabılır ve ağır eşyaların paketlenmesinde taban dolgu malzemesinin miktarının artırılması gerektiği gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir.