S S

+

A W

AERO MINI PRO

KILAVUZ

SEASONS

SEASONS

S S

+

A W

S S

+

A W

AERO MINI PRO


KILAVUZ

© 2024, SSAW LLC
+

Çin'de üretilmiştir.
seasonslife.com

Genel Bakış

Ana gövde



1. Açma/Kapama düğmesi / Mod seçimi
2. Difüzyon deliği
3. Üst kapak
4. Nozul
5. Cam şişe
6. Nozul üst kapağı
7. Hava girişi
8. USB girişi
9. Yağ borusu
10. Güç adaptörü (Ek aksesuar)
11. Type-C USB
12. Yağ şişesi açacağı


- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Kullanım Talimatları


- Difüzörünüzü her zaman sağlam, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

1. Adım: Pili şarj edin

İlk kullanımdan önce Atomize Difüzörün tamamen şarj olduğundan emin olun. Pili şarj etmek için Type-C USB kabloyu takın ve bir güç kaynağına bağlayın. Şarj işlemi altı saate kadar sürebilir. Pil tamamen dolduğunda yüksek modda 15 saate, düşük modda 24 saate kadar kullanım sağlar.



2. Adım: En sevdiğiniz uçucu yağı seçin




1. Nozulu yukarı kaydırın ve boş şişeyi çıkarın.



2. Boş şişeyi doldurun veya en sevdiğiniz uçucu yağın 10 ml ya da 15 ml'lik şişesiyle değiştirin.



3. Şişeyi saat yönünün tersine çevirerek nozula vidalayın ve sabitleyin.




4. Nozulu (şişeyle birlikte) hizalama işaretine denk getirerek difüzöre geri takın.



5. Kapağı yerine takın.



6. Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.



7. Buhar çıkışını düşükten yükseğe geçirmek için düğmeye tekrar basın. Difüzörü kapatmak için düğmeye üçüncü kez basın veya çalışma süresi sonunda ya da uçucu yağ şişesi boşaldığında otomatik olarak kapanmasını bekleyin.

Kullanım ipuçları:

- En iyi sonuç için yalnızca yüksek kaliteli, laboratuvarda test edilmiş uçucu yağlar kullanmanızı öneririz. Yapay kokular, parfümler veya yabancı maddeler Atomize Difüzöre zarar verebilir.
- Taşıyıcı yağları veya Vetiver ya da Sandal ağacı gibi yoğun kıvamlı uçucu yağları kullanmayın; difüzörü tıkayabilirler.
- Aromanın yoğunluğu, buhar çıkış ayarına ve kullandığınız yağın türüne göre değişir. İhtiyacınıza uygun kombinasyonu bulmak için farklı ayar ve yağları deneyin.
- Çalışma sırasında nozulu çıkarmayın veya Atomize Difüzörü hareket ettirmeyin.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde tutun. Halı, minder veya diğer düz olmayan yüzeyler çalışmayı etkileyebilir.
- En sevdiğiniz uçucu yağın herhangi bir 10 ml veya 15 ml'lik şişesini ya da bu Atomize Difüzörle birlikte gelen yağ şişesini kullanın.
- Bu Atomize Difüzörü kullanırken yağları suyla inceltmeyin veya karıştırmayın; aksi halde cihaz zarar görebilir.
- Atomize Difüzör baş aşağı dururken çalıştırmayın.
- Cihazın yanlışlıkla çalışıp zarar görmesini önlemek için Atomize Difüzörü bavula veya çantaya koymadan önce yağ şişesini boşaltın.

Ayarlar

Atomize Difüzörünüzün farklı modları ve ayarlarına ilişkin bu faydalı kılavuza göz atın.

Açma/Kapama düğmesi:

- Cihazı açmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın. Varsayılan ayar düşük seviye çıkıştır (L).
- Yüksek seviye çıkışa (H) geçmek için ikinci kez basın.
- Cihazı kapatmak için üçüncü kez basın.



Mod düğmesi gösterge ışığı:

Düşük Çıkış Modu: Sıcak Beyaz LED Işık	Pil Şarj Oluyor: Nefes Efektli LED Işık
Yüksek Çıkış Modu: Mor LED Işık	Pil Dolu: Yeşil LED Işık
	Düşük Pil: Yanıp Sönen LED Işık

Buhar çıkışı:

- Düşük seviye çıkış (L)
  - 5 saniye açık / 2 dakika kapalı
  - Toplam 2 saat çalışma süresi
- Yüksek seviye çıkış (H)
  - 30 saniye açık / 2 dakika kapalı
  - Toplam 5 saat çalışma süresi

Otomatik kapanma:

- Sızıntıyı önlemek için Atomize Difüzör 45 dereceden fazla eğildiğinde otomatik olarak kapanır.
- Atomize Difüzör, ayarlanan süre sona erdiğinde de otomatik olarak kapanır.

Yağ borusu nasıl değiştirilir:


- Boruyu nozuldan nazikçe çekip çıkarın, ardından yeni yağ borusunu nozula takın. Borunun nozuldaki boru deliğine sıkıca oturduğundan emin olun.

Temizlik ve Bakım

Temizlik talimatları:



1. Boş bir şişeyi konsantrasyonu %75'in altında olan temizlik alkolüyle doldurun.



2. Şişeyi Atomize Difüzöre takın ve temizlik için Yüksek (H) seviye çıkışta çalıştırın.

Yerine takarken iç kapak deliğinin nozulun iç hava deliğiyle hizalandığından emin olun.



3. Nozul kapağını saat yönünün tersine çevirin ve iç kapağı çıkarın. Pamuklu bir çubuğu temizlik alkolüne batırın ve nozulun içini nazikçe silin.

Pil bakımı:

- Atomize Difüzörü en az üç ayda bir şarj edin. Pili uzun süre %0 şarjda bırakmak pil ömrünü kısaltabilir.*
- Pil ömrünü korumak için Atomize Difüzörünüzü yalnızca aşağıdaki sıcaklık aralığında kullanın.
  - Şarj: 59°–113°F (veya 15°–45°C)
  - Çalışma: 32°–140°F (veya 0°–60°C)


*Çoğu lityum iyon pilde olduğu gibi pil ömrü zamanla kademeli olarak azalır. Yaklaşık 500 şarj döngüsünden sonra difüzörünüzün pil ömrü, yeni bir cihazdaki pile kıyasla yaklaşık %80'e düşer. Bu normaldir ve cihazda ya da pilde bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Saklama:

Atomize Difüzörünüzü uzun süre kullanmayacaksanız veya yerini değiştirmeniz gerekiyorsa, doğru saklama için aşağıdaki adımları izleyin:



1. USB kabloyu çıkarın.



2. Şişede uçucu yağ varsa boş bir şişeyle değiştirin.



3. Yağ şişesini ve Atomize Difüzörü silin.

Genel bakım ipuçları:

- Atomize Difüzörünüzü temizlemek için konsantrasyonu %75'in üzerinde olan temizlik alkolü kullanmaktan kaçının; aksi halde cihaz zarar görebilir.
- Atomize Difüzörünüzü temizlik alkolüyle çalıştırırken yangın riskini azaltmak için ortam havasının dolaşımını sağlayın.
- En iyi sonuç için nozulu haftada 1–2 kez ve her uçucu yağ değişiminde temizleyin.
- Başka bir uçucu yağa geçmeden önce yağ borusunun değiştirilmesi önerilir.

Zorunlu Güvenlik

Önce güvenlik! Atomize Difüzörü kullanmaya başlamadan önce güvenli çalışma için lütfen bu ipuçlarını okuyun ve uygulayın:

- Atomize Difüzörünüzü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlar için kullanın.
- Atomize Difüzörü kullanım sırasında hareket ettirmekten veya sallamaktan kaçının.
- Atomize Difüzörü çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
- Fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da Atomize Difüzör kullanımı konusunda deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan cihazı kullanmasını sınırlayın.
- Uçucu yağların ürünün dış yüzeyine veya mobilyalara damlamasından kaçının.
- Aroma buharını doğrudan çıkış ağzından solumayın.
- Hamilelik, solunum sorunları, kanser, epilepsi veya başka hastalıklar gibi özel bakım gerektiren bir sağlık durumunuz varsa, uçucu yağ kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. Rahatsızlık hissetmeye başlarsanız Atomize Difüzörü kapatın ve havalandırma için pencereleri açın.
- Uçucu yağlar yüksek konsantrasyonlu olduğundan her zaman dikkatli kullanın.

Uyarılar

- Atomize Difüzörü doğrudan güneş ışığı altına, sıcak ortamlara, tutuşma kaynaklarının yakınına veya basınçlı nesnelerin ve yanıcı maddelerin çevresine yerleştirmekten kaçının.
- Atomize Difüzörünüzün zarar görmemesi için yalnızca pakette verilen Type-C USB kabloyu kullanın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için temizlik ve bakımdan önce Atomize Difüzörün güç kaynağıyla bağlantısını her zaman kesin ve USB kabloyu çıkarın.
- Atomize Difüzörü uzun süre kullanmayacaksanız fişini çekin (bkz. "Temizlik ve Bakım").
- USB kabloyu çıkarırken Atomize Difüzörü bir elinizle sabitleyin ve kablodan çekmek yerine konektör başından tutarak çekin.
- Duman, yanık kokusu, olağan dışı ses veya başka anormallikler olursa Atomize Difüzörü kullanmayı derhal bırakın ve USB kabloyu çıkarın.
- Yangın, elektrik çarpması veya hasar oluşabileceğinden bu ürünü değiştirmeyin, onarmayın veya sökmeyin.
- Atomize Difüzörde belirgin hasar işaretleri varsa kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden Atomize Difüzöre ve prize ıslak elle dokunmayın; üzerlerine su veya başka sıvıların dökülmesine izin vermeyin.

Ürün Özellikleri

Ürün adı:	Aero Mini Pro
Seri no.:	SSAW-018
Ürün boyutu:	Ø72 x 143mm
Malzeme:	PP
Güç girişi:	5V ⎓ 1A
Pil:	3.6V ⎓ 2500mAh
Ana ünite ağırlığı:	350g
Kapsama alanı:	800 fit kareye kadar
Çalışma süresi:	2 / 5 saat
Uygun uçucu yağ:	Tüm 10 ml veya 15 ml şişeler

Çin'de üretilmiştir
SSAW LLC
seasonslife.com

Ürün Garantisi

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünler, üretim hatalarına karşı 12 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Satış sonrası sorularınız veya ürün bakımı için lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Satın alma belgesi gereklidir. Garanti şunları KAPSAMAZ:

- Sık kullanım / yıpranma nedeniyle aksesuarlarda oluşan hasarlar.
- Ürünün kötü veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (ör. doğal afet, ticari kullanım).
- Ürün hasarına ve satın almaya ilişkin herhangi bir belgenin sunulamaması.

Belirtilen süre içinde sağlanan ücretsiz ürün bakımı ve diğer tüm koşullar konusunda nihai karar hakkı saklıdır.

Ürün adı : _____

Model no. : _____

Parti no : _____

Satın alma yeri: _____

Satın alma tarihi: _____

Lütfen QR kodu okutun veya 12 aylık garantiden yararlanmak üzere çevrimiçi hesabınızı oluşturmak için seasonslife.com/pages/warranty adresini ziyaret edin. (Yalnızca ABD / Kanada müşterileri için)

Sorun Giderme


Çalışma sırasında sorun yaşarsanız, lütfen aşağıda listelenen sorun giderme yönergelerimizi izleyin.

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Açıldığında difüzör çalışmıyor.	Güç bağlantısı	Kablonun USB girişine sıkıca takılı olduğunu kontrol edin. Çıkarıp yeniden takmayı deneyin.
	Düşük pil seviyesi	Pili tamamen şarj edin. Pil tamamen bitmişse, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için önce birkaç dakika şarj edin.
	Düz olmayan yüzey	Difüzörün düz bir yüzeyde olduğunu kontrol edin. 45 dereceden fazla eğilirse otomatik kapanır. Düz bir yüzeye taşıdıktan sonra Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.
Difüzör açık ancak buhar yok.	Nozul yerinden çıkmış	Nozulu çıkarıp yeniden takın ve nozul hizalama işaretiyle hizalandığından emin olun.
	Yetersiz yağ	Yağ şişesinin boş olup olmadığını veya yağın boru ucunun altında kalıp kalmadığını kontrol edin. Gerekirse yağ ekleyin, şişeyi yenileyin veya farklı bir yağ borusu kullanın.
	Nozulda yağ birikmesi	Yağ birikmesi varsa temizlik talimatlarını izleyin (bkz. "Temizlik ve Bakım"). Vetiver ve Sandal ağacı gibi yoğun yağları kullanmayın. Cihazı çalıştırmak için yağları asla suyla karıştırmayın.
	Yağ borusu hizasız	Yağ borusunu nozula yeniden takın.
Üniteden yağ sızıyor.	Düz olmayan yüzey	Difüzör eğilse düz bir yüzeye taşıyın ve Açma/Kapama düğmesine tekrar basın. Çalışırken difüzörü sallamayın.
	Kapak çıkmış	Kapağın düzgün kapandığını kontrol edin.
	Buhar deliği hizasız	Difüzör deliğinin yukarı baktığını kontrol edin; gerekirse nozulu yeniden takın.
	Difüzörün yanlış konumlandırılması	Difüzörü 24 saatten uzun süre baş aşağı saklamayın.
	Cihaz çanta veya bavulda baş aşağı durmuş ve çok sarsılmış	Nozulu ve yağ şişesini cihazdan çıkarın. Cihazı 2 dakika düz bir yüzeye bırakın, ardından nozulu yeniden takıp çalıştırın.

- Ürünü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihaz hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Genel Bakış

Ana gövde



1. Açma/Kapama düğmesi / Mod seçimi
2. Difüzyon deliği
3. Üst kapak
4. Nozul
5. Cam şişe
6. Nozul üst kapağı
7. Hava girişi
8. USB girişi
9. Yağ borusu
10. Güç adaptörü (Ek aksesuar)
11. Type-C USB
12. Yağ şişesi açacağı


- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Kullanım Talimatları


- Difüzörünüzü her zaman sağlam, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

1. Adım: Pili şarj edin

İlk kullanımdan önce Atomize Difüzörün tamamen şarj olduğundan emin olun. Pili şarj etmek için Type-C USB kabloyu takın ve bir güç kaynağına bağlayın. Şarj işlemi altı saate kadar sürebilir. Pil tamamen dolduğunda yüksek modda 15 saate, düşük modda 24 saate kadar kullanım sağlar.



2. Adım: En sevdiğiniz uçucu yağı seçin




1. Nozulu yukarı kaydırın ve boş şişeyi çıkarın.



2. Boş şişeyi doldurun veya en sevdiğiniz uçucu yağın 10 ml ya da 15 ml'lik şişesiyle değiştirin.



3. Şişeyi saat yönünün tersine çevirerek nozula vidalayın ve sabitleyin.




4. Nozulu (şişeyle birlikte) hizalama işaretine denk getirerek difüzöre geri takın.



5. Kapağı yerine takın.



6. Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.



7. Buhar çıkışını düşükten yükseğe geçirmek için düğmeye tekrar basın. Difüzörü kapatmak için düğmeye üçüncü kez basın veya çalışma süresi sonunda ya da uçucu yağ şişesi boşaldığında otomatik olarak kapanmasını bekleyin.

Kullanım ipuçları:

- En iyi sonuç için yalnızca yüksek kaliteli, laboratuvarda test edilmiş uçucu yağlar kullanmanızı öneririz. Yapay kokular, parfümler veya yabancı maddeler Atomize Difüzöre zarar verebilir.
- Taşıyıcı yağları veya Vetiver ya da Sandal ağacı gibi yoğun kıvamlı uçucu yağları kullanmayın; difüzörü tıkayabilirler.
- Aromanın yoğunluğu, buhar çıkış ayarına ve kullandığınız yağın türüne göre değişir. İhtiyacınıza uygun kombinasyonu bulmak için farklı ayar ve yağları deneyin.
- Çalışma sırasında nozulu çıkarmayın veya Atomize Difüzörü hareket ettirmeyin.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde tutun. Halı, minder veya diğer düz olmayan yüzeyler çalışmayı etkileyebilir.
- En sevdiğiniz uçucu yağın herhangi bir 10 ml veya 15 ml'lik şişesini ya da bu Atomize Difüzörle birlikte gelen yağ şişesini kullanın.
- Bu Atomize Difüzörü kullanırken yağları suyla inceltmeyin veya karıştırmayın; aksi halde cihaz zarar görebilir.
- Atomize Difüzör baş aşağı dururken çalıştırmayın.
- Cihazın yanlışlıkla çalışıp zarar görmesini önlemek için Atomize Difüzörü bavula veya çantaya koymadan önce yağ şişesini boşaltın.

Ayarlar

Atomize Difüzörünüzün farklı modları ve ayarlarına ilişkin bu faydalı kılavuza göz atın.

Açma/Kapama düğmesi:

- Cihazı açmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın. Varsayılan ayar düşük seviye çıkıştır (L).
- Yüksek seviye çıkışa (H) geçmek için ikinci kez basın.
- Cihazı kapatmak için üçüncü kez basın.



Mod düğmesi gösterge ışığı:

Düşük Çıkış Modu: Sıcak Beyaz LED Işık	Pil Şarj Oluyor: Nefes Efektli LED Işık
Yüksek Çıkış Modu: Mor LED Işık	Pil Dolu: Yeşil LED Işık
	Düşük Pil: Yanıp Sönen LED Işık

Buhar çıkışı:

- Düşük seviye çıkış (L)
  - 5 saniye açık / 2 dakika kapalı
  - Toplam 2 saat çalışma süresi
- Yüksek seviye çıkış (H)
  - 30 saniye açık / 2 dakika kapalı
  - Toplam 5 saat çalışma süresi

Otomatik kapanma:

- Sızıntıyı önlemek için Atomize Difüzör 45 dereceden fazla eğildiğinde otomatik olarak kapanır.
- Atomize Difüzör, ayarlanan süre sona erdiğinde de otomatik olarak kapanır.

Yağ borusu nasıl değiştirilir:


- Boruyu nozuldan nazikçe çekip çıkarın, ardından yeni yağ borusunu nozula takın. Borunun nozuldaki boru deliğine sıkıca oturduğundan emin olun.

Temizlik ve Bakım

Temizlik talimatları:



1. Boş bir şişeyi konsantrasyonu %75'in altında olan temizlik alkolüyle doldurun.



2. Şişeyi Atomize Difüzöre takın ve temizlik için Yüksek (H) seviye çıkışta çalıştırın.



Yerine takarken iç kapak deliğinin nozulun iç hava deliğiyle hizalandığından emin olun.

3. Nozul kapağını saat yönünün tersine çevirin ve iç kapağı çıkarın. Pamuklu bir çubuğu temizlik alkolüne batırın ve nozulun içini nazikçe silin.

Pil bakımı:

- Atomize Difüzörü en az üç ayda bir şarj edin. Pili uzun süre %0 şarjda bırakmak pil ömrünü kısaltabilir.*
- Pil ömrünü korumak için Atomize Difüzörünüzü yalnızca aşağıdaki sıcaklık aralığında kullanın.
  - Şarj: 59°–113°F (veya 15°–45°C)
  - Çalışma: 32°–140°F (veya 0°–60°C)


*Çoğu lityum iyon pilde olduğu gibi pil ömrü zamanla kademeli olarak azalır. Yaklaşık 500 şarj döngüsünden sonra difüzörünüzün pil ömrü, yeni bir cihazdaki pile kıyasla yaklaşık %80'e düşer. Bu normaldir ve cihazda ya da pilde bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Saklama:

Atomize Difüzörünüzü uzun süre kullanmayacaksanız veya yerini değiştirmeniz gerekiyorsa, doğru saklama için aşağıdaki adımları izleyin:



1. USB kabloyu çıkarın.



2. Şişede uçucu yağ varsa boş bir şişeyle değiştirin.



3. Yağ şişesini ve Atomize Difüzörü silin.

Genel bakım ipuçları:

- Atomize Difüzörünüzü temizlemek için konsantrasyonu %75'in üzerinde olan temizlik alkolü kullanmaktan kaçının; aksi halde cihaz zarar görebilir.
- Atomize Difüzörünüzü temizlik alkolüyle çalıştırırken yangın riskini azaltmak için ortam havasının dolaşımını sağlayın.
- En iyi sonuç için nozulu haftada 1–2 kez ve her uçucu yağ değişiminde temizleyin.
- Başka bir uçucu yağa geçmeden önce yağ borusunun değiştirilmesi önerilir.

Zorunlu Güvenlik

Önce güvenlik! Atomize Difüzörü kullanmaya başlamadan önce güvenli çalışma için lütfen bu ipuçlarını okuyun ve uygulayın:

- Atomize Difüzörünüzü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlar için kullanın.
- Atomize Difüzörü kullanım sırasında hareket ettirmekten veya sallamaktan kaçının.
- Atomize Difüzörü çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
- Fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da Atomize Difüzör kullanımı konusunda deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan cihazı kullanmasını sınırlayın.
- Uçucu yağların ürünün dış yüzeyine veya mobilyalara damlamasından kaçının.
- Aroma buharını doğrudan çıkış ağzından solumayın.
- Hamilelik, solunum sorunları, kanser, epilepsi veya başka hastalıklar gibi özel bakım gerektiren bir sağlık durumunuz varsa, uçucu yağ kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. Rahatsızlık hissetmeye başlarsanız Atomize Difüzörü kapatın ve havalandırma için pencereleri açın.
- Uçucu yağlar yüksek konsantrasyonlu olduğundan her zaman dikkatli kullanın.

Uyarılar

- Atomize Difüzörü doğrudan güneş ışığı altına, sıcak ortamlara, tutuşma kaynaklarının yakınına veya basınçlı nesnelerin ve yanıcı maddelerin çevresine yerleştirmekten kaçının.
- Atomize Difüzörünüzün zarar görmemesi için yalnızca pakette verilen Type-C USB kabloyu kullanın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için temizlik ve bakımdan önce Atomize Difüzörün güç kaynağıyla bağlantısını her zaman kesin ve USB kabloyu çıkarın.
- Atomize Difüzörü uzun süre kullanmayacaksanız fişini çekin (bkz. "Temizlik ve Bakım").
- USB kabloyu çıkarırken Atomize Difüzörü bir elinizle sabitleyin ve kablodan çekmek yerine konektör başından tutarak çekin.
- Duman, yanık kokusu, olağan dışı ses veya başka anormallikler olursa Atomize Difüzörü kullanmayı derhal bırakın ve USB kabloyu çıkarın.
- Yangın, elektrik çarpması veya hasar oluşabileceğinden bu ürünü değiştirmeyin, onarmayın veya sökmeyin.
- Atomize Difüzörde belirgin hasar işaretleri varsa kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden Atomize Difüzöre ve prize ıslak elle dokunmayın; üzerlerine su veya başka sıvıların dökülmesine izin vermeyin.

Ürün Özellikleri

Ürün adı:	Aero Mini Pro
Seri no.:	SSAW-018
Ürün boyutu:	Ø72 x 143mm
Malzeme:	Polipropilen
Güç girişi:	5V ⎓ 1A
Pil:	3.6V ⎓ 2500mAh
Ana ünite ağırlığı:	350g
Kapsama alanı:	800 fit kareye kadar
Çalışma süresi:	2 / 5 saat
Uygun uçucu yağ:	Tüm 10 ml veya 15 ml şişeler

Çin'de üretilmiştir
SSAW LLC
seasonslife.com

Ürün Garantisi

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünler, üretim hatalarına karşı 12 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Satış sonrası sorularınız veya ürün bakımı için lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Satın alma belgesi gereklidir. Garanti şunları KAPSAMAZ:

- Sık kullanım / yıpranma nedeniyle aksesuarlarda oluşan hasarlar.
- Ürünün kötü veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (ör. doğal afet, ticari kullanım).
- Ürün hasarına ve satın almaya ilişkin herhangi bir belgenin sunulamaması.

Belirtilen süre içinde sağlanan ücretsiz ürün bakımı ve diğer tüm koşullar konusunda nihai karar hakkı saklıdır.

Ürün adı : _____

Model no. : _____

Parti no : _____

Satın alma yeri: _____

Satın alma tarihi: _____

Lütfen QR kodu okutun veya 12 aylık garantiden yararlanmak üzere çevrimiçi hesabınızı oluşturmak için **seasonslife.com/pages/warranty** adresini ziyaret edin. (Yalnızca ABD / Kanada müşterileri için)

Sorun Giderme


Çalışma sırasında sorun yaşarsanız, lütfen aşağıda listelenen sorun giderme yönergelerimizi izleyin.

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Açıldığında difüzör çalışmıyor.	Güç bağlantısı	Kablonun USB girişine sıkıca takılı olduğunu kontrol edin. Çıkarıp yeniden takmayı deneyin.
	Düşük pil seviyesi	Pili tamamen şarj edin. Pil tamamen bitmişse, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için önce birkaç dakika şarj edin.
	Düz olmayan yüzey	Difüzörün düz bir yüzeyde olduğunu kontrol edin. 45 dereceden fazla eğilirse otomatik kapanır. Düz bir yüzeye taşıdıktan sonra Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.
Difüzör açık ancak buhar yok.	Nozul yerinden çıkmış	Nozulu çıkarıp yeniden takın ve nozul hizalama işaretiyle hizalandığından emin olun.
	Yetersiz yağ	Yağ şişesinin boş olup olmadığını veya yağın boru ucunun altında kalıp kalmadığını kontrol edin. Gerekirse yağ ekleyin, şişeyi yenileyin veya farklı bir yağ borusu kullanın.
	Nozulda yağ birikmesi	Yağ birikmesi varsa temizlik talimatlarını izleyin (bkz. "Temizlik ve Bakım"). Vetiver ve Sandal ağacı gibi yoğun yağları kullanmayın. Cihazı çalıştırmak için yağları asla suyla karıştırmayın.
	Yağ borusu hizasız	Yağ borusunu nozula yeniden takın.
Üniteden yağ sızıyor.	Düz olmayan yüzey	Difüzör eğikse düz bir yüzeye taşıyın ve Açma/Kapama düğmesine tekrar basın. Çalışırken difüzörü sallamayın.
	Kapak çıkmış	Kapağın düzgün kapandığını kontrol edin.
	Buhar deliği hizasız	Difüzör deliğinin yukarı baktığını kontrol edin; gerekirse nozulu yeniden takın.
	Difüzörün yanlış konumlandırılması	Difüzörü 24 saatten uzun süre baş aşağı saklamayın.
	Cihaz çanta veya bavulda baş aşağı durmuş ve çok sarsılmış	Nozulu ve yağ şişesini cihazdan çıkarın. Cihazı 2 dakika düz bir yüzeye bırakın, ardından nozulu yeniden takıp çalıştırın.

- Ürünü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihaz hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Genel Bakış

Ana gövde



1. Açma/Kapama düğmesi / Mod seçimi
2. Difüzyon deliği
3. Üst kapak
4. Nozul
5. Cam şişe
6. Nozul üst kapağı
7. Hava girişi
8. USB girişi
9. Yağ borusu
10. Güç adaptörü (Ek aksesuar)
11. USB-A / USB-C güç kablosu
12. Yağ şişesi açacağı


- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Kullanım Talimatları


- Difüzörünüzü her zaman sağlam, düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.

1. Adım: Pili şarj edin

İlk kullanımdan önce Atomize Difüzörün tamamen şarj olduğundan emin olun. Pili şarj etmek için Type-C USB kabloyu takın ve bir güç kaynağına bağlayın. Şarj işlemi altı saate kadar sürebilir. Pil tamamen dolduğunda yüksek modda 15 saate, düşük modda 24 saate kadar kullanım sağlar.



2. Adım: En sevdiğiniz uçucu yağı seçin



1. Üst kapağı çıkarın, nozulu yukarı çekin ve boş yağ şişesini çevirerek açın.



2. Boş şişeyi doldurun veya en sevdiğiniz uçucu yağın 10 ml ya da 15 ml'lik şişesiyle değiştirin.




3. Şişeyi saat yönünün tersine çevirerek nozula vidalayın ve sabitleyin.




4. Nozulu (şişeyle birlikte) hizalama işaretine denk getirerek difüzöre geri takın.



5. Kapağı yerine takın.



6. Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.



7. Buhar modunu düşükten yükseğe geçirmek için düğmeye ikinci kez basın. Kapatmak için üçüncü kez basın. Cihaz, yerleşik çalışma süresi sona erdiğinde otomatik olarak kapanır.

Kullanım ipuçları:

- En iyi sonuç için yalnızca yüksek kaliteli, laboratuvarda test edilmiş uçucu yağlar kullanmanızı öneririz. Yapay kokular, parfümler veya yabancı maddeler Atomize Difüzöre zarar verebilir.
- Taşıyıcı yağları veya Vetiver ya da Sandal ağacı gibi yoğun kıvamlı uçucu yağları kullanmayın; difüzörü tıkayabilirler.
- Aromanın yoğunluğu, buhar çıkış ayarına ve kullandığınız yağın türüne göre değişir. İhtiyacınıza uygun kombinasyonu bulmak için farklı ayar ve yağları deneyin.
- Çalışma sırasında nozulu çıkarmayın veya Atomize Difüzörü hareket ettirmeyin.
- Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde tutun. Halı, minder veya diğer düz olmayan yüzeyler çalışmayı etkileyebilir.
- En sevdiğiniz uçucu yağın herhangi bir 10 ml veya 15 ml'lik şişesini ya da bu Atomize Difüzörle birlikte gelen yağ şişesini kullanın.
- Bu Atomize Difüzörü kullanırken yağları suyla inceltmeyin veya karıştırmayın; aksi halde cihaz zarar görebilir.
- Atomize Difüzör baş aşağı dururken çalıştırmayın.
- Cihazın yanlışlıkla çalışıp zarar görmesini önlemek için Atomize Difüzörü bavula veya çantaya koymadan önce yağ şişesini boşaltın.

Ayarlar

Atomize Difüzörünüzün farklı modları ve ayarlarına ilişkin bu faydalı kılavuza göz atın.

Açma/Kapama düğmesi:

- Cihazı açmak için Açma/Kapama düğmesine bir kez basın. Varsayılan ayar düşük seviye çıkıştır (L).
- Yüksek seviye çıkışa (H) geçmek için ikinci kez basın.
- Cihazı kapatmak için üçüncü kez basın.



Mod düğmesi gösterge ışığı:

Düşük Çıkış Modu: Sıcak Beyaz LED Işık	Pil Şarj Oluyor: Nefes Efektli LED Işık
Yüksek Çıkış Modu: Mor LED Işık	Pil Dolu: Yeşil LED Işık
	Düşük Pil: Yanıp Sönen LED Işık

Buhar çıkışı:

- Düşük seviye çıkış (L)
  - 5 saniye açık / 2 dakika kapalı
  - Toplam 2 saat çalışma süresi
- Yüksek seviye çıkış (H)
  - 30 saniye açık / 2 dakika kapalı
  - Toplam 5 saat çalışma süresi

Otomatik kapanma:

- Sızıntıyı önlemek için Atomize Difüzör 45 dereceden fazla eğildiğinde otomatik olarak kapanır.
- Atomize Difüzör, ayarlanan süre sona erdiğinde de otomatik olarak kapanır.

Yağ borusu nasıl değiştirilir:


- Boruyu nozuldan nazikçe çekip çıkarın, ardından yeni yağ borusunu nozula takın. Borunun nozuldaki boru deliğine sıkıca oturduğundan emin olun.

Temizlik ve Bakım

Temizlik talimatları:



1. Boş bir şişeyi konsantrasyonu %75'in altında olan temizlik alkolüyle doldurun.



2. Şişeyi Atomize Difüzöre takın ve temizlik için Yüksek (H) seviye çıkışta çalıştırın.

Yerine takarken iç kapak deliğinin nozulun iç hava deliğiyle hizalandığından emin olun.



3. Nozul kapağını saat yönünün tersine çevirin ve iç kapağı çıkarın. Pamuklu bir çubuğu temizlik alkolüne batırın ve nozulun içini nazikçe silin.

Pil bakımı:

- Atomize Difüzörü en az üç ayda bir şarj edin. Pili uzun süre %0 şarjda bırakmak pil ömrünü kısaltabilir.*
- Pil ömrünü korumak için Atomize Difüzörünüzü yalnızca aşağıdaki sıcaklık aralığında kullanın.
  - Şarj: 15 °C - 45 °C
  - Çalışma: 0 °C - 60 °C

*Çoğu lityum iyon pilde olduğu gibi pil ömrü zamanla kademeli olarak azalır. Yaklaşık 500 şarj döngüsünden sonra difüzörünüzün pil ömrü, yeni bir cihazdaki pile kıyasla yaklaşık %80'e düşer. Bu normaldir ve cihazda ya da pilde bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Saklama:

Atomize Difüzörünüzü uzun süre kullanmayacaksanız veya yerini değiştirmeniz gerekiyorsa, doğru saklama için aşağıdaki adımları izleyin:



1. USB kabloyu çıkarın.



2. Şişede uçucu yağ varsa boş bir şişeyle değiştirin.



3. Yağ şişesini ve Atomize Difüzörü silin.

Genel bakım ipuçları:

- Atomize Difüzörünüzü temizlemek için konsantrasyonu %75'in üzerinde olan temizlik alkolü kullanmaktan kaçının; aksi halde cihaz zarar görebilir.
- Atomize Difüzörünüzü temizlik alkolüyle çalıştırırken yangın riskini azaltmak için ortam havasının dolaşımını sağlayın.
- En iyi sonuç için nozulu haftada 1–2 kez ve her uçucu yağ değişiminde temizleyin.
- Başka bir uçucu yağa geçmeden önce yağ borusunun değiştirilmesi önerilir.

Zorunlu Güvenlik

Önce güvenlik! Atomize Difüzörü kullanmaya başlamadan önce güvenli çalışma için lütfen bu ipuçlarını okuyun ve uygulayın:

- Atomize Difüzörünüzü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amaçlar için kullanın.
- Atomize Difüzörü kullanım sırasında hareket ettirmekten veya sallamaktan kaçının.
- Atomize Difüzörü çocukların ulaşamayacağı yerde tutun.
- Fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı ya da Atomize Difüzör kullanımı konusunda deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatı olmadan cihazı kullanmasını sınırlayın.
- Uçucu yağların ürünün dış yüzeyine veya mobilyalara damlamasından kaçının.
- Aroma buharını doğrudan çıkış ağzından solumayın.
- Hamilelik, solunum sorunları, kanser, epilepsi veya başka hastalıklar gibi özel bakım gerektiren bir sağlık durumunuz varsa, uçucu yağ kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışın. Rahatsızlık hissetmeye başlarsanız Atomize Difüzörü kapatın ve havalandırma için pencereleri açın.
- Uçucu yağlar yüksek konsantrasyonlu olduğundan her zaman dikkatli kullanın.

Uyarılar

- Atomize Difüzörü doğrudan güneş ışığı altına, sıcak ortamlara, tutuşma kaynaklarının yakınına veya basınçlı nesnelerin ve yanıcı maddelerin çevresine yerleştirmekten kaçının.
- Atomize Difüzörünüzün zarar görmemesi için yalnızca pakette verilen Type-C USB kabloyu kullanın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için temizlik ve bakımdan önce Atomize Difüzörün güç kaynağıyla bağlantısını her zaman kesin ve USB kabloyu çıkarın.
- Atomize Difüzörü uzun süre kullanmayacaksanız fişini çekin (bkz. "Temizlik ve Bakım").
- USB kabloyu çıkarırken Atomize Difüzörü bir elinizle sabitleyin ve kablodan çekmek yerine konektör başından tutarak çekin.
- Duman, yanık kokusu, olağan dışı ses veya başka anormallikler olursa Atomize Difüzörü kullanmayı derhal bırakın ve USB kabloyu çıkarın.
- Yangın, elektrik çarpması veya hasar oluşabileceğinden bu ürünü değiştirmeyin, onarmayın veya sökmeyin.
- Atomize Difüzörde belirgin hasar işaretleri varsa kullanmayın.
- Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden Atomize Difüzöre ve prize ıslak elle dokunmayın; üzerlerine su veya başka sıvıların dökülmesine izin vermeyin.

Ürün Özellikleri

Ürün adı:	Aero Mini Pro Taşınabilir Araç Difüzörü
Seri no.:	SSAW-018
Ürün boyutu:	Ø 72 x 143 mm
Malzeme:	Plastik
Güç girişi:	5V ⎓ 1A
Pil:	3.6V ⎓ 2500mAh
Ana ünite ağırlığı:	350g
Kapsama alanı:	75 metrekareye kadar
Çalışma süresi:	2 / 5 saat
Uygun uçucu yağ:	10 ml veya 15 ml yağ şişesi

Çin'de üretilmiştir
SSAW LLC
seasonslife.cn

FC CE UK CA FOR THE PLANET

Ürün Garantisi

Satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünler, üretim hatalarına karşı 12 aylık sınırlı garanti kapsamındadır. Satış sonrası sorularınız veya ürün bakımı için lütfen Seasons ile iletişime geçin.

Satın alma belgesi gereklidir. Garanti şunları KAPSAMAZ:

- Sık kullanım / yıpranma nedeniyle aksesuarlarda oluşan hasarlar.
- Ürünün kötü veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Ev dışı kullanımdan kaynaklanan hasarlar (ör. doğal afet, ticari kullanım).
- Ürün hasarına ve satın almaya ilişkin herhangi bir belgenin sunulamaması.

Belirtilen süre içinde sağlanan ücretsiz ürün bakımı ve diğer tüm koşullar konusunda nihai karar hakkı saklıdır.

Ürün adı : _____

Model no. : _____

Parti no : _____

Satın alma yeri: _____

Satın alma tarihi: _____

Lütfen QR kodu okutun veya 12 aylık garantiden yararlanmak üzere çevrimiçi hesabınızı oluşturmak için **seasonslife.com/pages/warranty** adresini ziyaret edin. **(Yalnızca ABD / Kanada müşterileri için)**

Sorun Giderme

Çalışma sırasında sorun yaşarsanız, lütfen aşağıda listelenen sorun giderme yönergelerimizi izleyin.

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Açıldığında difüzör çalışmıyor.	Güç bağlantısı	Kablonun USB girişine sıkıca takılı olduğunu kontrol edin. Çıkarıp yeniden takmayı deneyin.
	Düşük pil seviyesi	Pili tamamen şarj edin. Pil tamamen bitmişse, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için önce birkaç dakika şarj edin.
	Düz olmayan yüzey	Difüzörün düz bir yüzeyde olduğunu kontrol edin. 45 dereceden fazla eğilirse otomatik kapanır. Düz bir yüzeye taşıdıktan sonra Açma/Kapama düğmesine bir kez basın.
Difüzör açık ancak buhar yok.	Nozul yerinden çıkmış	Nozulu çıkarıp yeniden takın ve nozul hizalama işaretiyle hizalandığından emin olun.
	Yetersiz yağ	Yağ şişesinin boş olup olmadığını veya yağın boru ucunun altında kalıp kalmadığını kontrol edin. Gerekirse yağ ekleyin, şişeyi yenileyin veya farklı bir yağ borusu kullanın.
	Nozulda yağ birikmesi	Yağ birikmesi varsa temizlik talimatlarını izleyin (bkz. "Temizlik ve Bakım"). Vetiver ve Sandal ağacı gibi yoğun yağları kullanmayın. Cihazı çalıştırmak için yağları asla suyla karıştırmayın.
	Yağ borusu hizasız	Yağ borusunu nozula yeniden takın.
Üniteden yağ sızıyor.	Düz olmayan yüzey	Difüzör eğikse düz bir yüzeye taşıyın ve Açma/Kapama düğmesine tekrar basın. Çalışırken difüzörü sallamayın.
	Kapak çıkmış	Kapağın düzgün kapandığını kontrol edin.
	Buhar deliği hizasız	Difüzör deliğinin yukarı baktığını kontrol edin; gerekirse nozulu yeniden takın.
	Difüzörün yanlış konumlandırılması	Difüzörü 24 saatten uzun süre baş aşağı saklamayın.
	Cihaz çanta veya bavulda baş aşağı durmuş ve çok sarsılmış	Nozulu ve yağ şişesini cihazdan çıkarın. Cihazı 2 dakika düz bir yüzeye bırakın, ardından nozulu yeniden takıp çalıştırın.

- Ürünü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya çalışmayın. Cihaz hâlâ düzgün çalışmıyorsa lütfen Seasons ile iletişime geçin.